

Merkblatt 11: Anleitung für Gebindewechsel



[1] **Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Arbeitskittel anziehen, ggfs. Sicherheitsschuhe.**

[2] Das neue Gebinde **möglichst nahe** an das leere Gebinde stellen.



[3] **Produktinhalt anhand Etikette überprüfen – Gefahrenhinweise beachten!**

[4] **Neues Gebinde nur anhängen, wenn Inhalt und Gebinde optisch einwandfrei sind.**

[5] Deckel des neuen Gebindes entfernen und Deckel auf altes Gebinde aufsetzen.

[6] Sauglanze aus dem leeren Gebinde nehmen, auf Verschmutzung überprüfen, wenn nötig reinigen und in das neue Gebinde einstecken.



[7] **Sauglanze niemals auf den Boden stellen oder legen, sondern in ein sauberes Gefäß (nicht kippen lassen). Sauglanze nur nach gründlichem Reinigen und Spülen für ein anderes Produkt verwenden.**

[8] Neues Gebinde an den dafür vorgesehenen Platz stellen.



[9] **Restmengen vom alten Bidon nicht umfüllen**

Restmengen (ca. 2 dl) verdünnen und in Kanalisation leeren, Bidon gereinigt zurückgeben. Angebrochene und nur teilweise aufgebrauchte Produkte müssen dem Lieferanten zurückgegeben werden.

[10] Darauf achten, dass **Luftblasen keine falsche Dosierung auslösen.**

→ Für Schäden infolge falscher Handhabung übernehmen wir keine Verantwortung.